



ACCOSTAMOTO A PEDALE FR 08

Manuale d'uso



CE

- 1.** POSIZIONARE IL CARRELLO SOTTO IL CAVALLETTO CENTRALE ALZATO DELLA MOTO.
- 2.** ABBASSARE LA PEDANA DELL'ACCOSTAMENTO, PREMENDO SUL PEDALINO, FINO A FARLA TOCCARE A TERRA
- 3.** POSIZIONARE IL CAVALLETTO CENTRALE DELLA MOTO SULLA PEDANA
- 4.** PREMERE SUL PEDALINO FINO AL COMPLETO INNALZAMENTO DELLA PEDANA.
- 5.** SPOSTARE LA MOTO NELLA POSIZIONE DESIDERATA.
- 6.** PER FAR SCENDERE LA MOTO FARE LEVA SUL PEDALINO FINO A RIPOSIZIONARE LA LAMIERA A TERRA.
- 7.** TOGLIERE LA MOTO DAL CAVALLETTO.

OMCROP SRL
VIA GLERA N. 24
24020 VILLA DI SERIO (BG) - ITALY
TEL.+39 035.663759,
FAX +39 035.6590880
www.omcrop.it
info@omcrop.it